

Tastenbelegung:

Allgemein:

Taste PW = Gerät einschalten

Taste F1 = Ein Eingabefeld zurück / Ansicht verlassen / zurück zum Hauptmenü

Taste BS = letztes Zeichen der Eingabe löschen

Taste C = komplette Eingabe löschen

= Eingabe bestätigen **Taste ENT**

Taste SF + ENT = Anzeige Akkuladezustand

Taste SF + rechter Trigger = Hintergrundbeleuchtung An/Aus Rechter Trigger/linker Trigger

(optional auch M1/M2) =Scannen

Hauptmenü:

SF + F1

SF + F5

Taste 1 = Inventurerfassung starten


Taste 2 = Stammdaten vom PC mit Cosys Solutions via Docking Station empfangen

= Ansicht aufrufen (erscheint nur, wenn bereits Artikel aufgenommen wurden) Taste 3 Taste 4

= Daten senden (erscheint nur, wenn bereits Artikel aufgenommen wurden)

= Versionsinfo anzeigen lassen

= Alle vorhandenen Artikel löschen (mit Taste F4 bestätigen!)



Tastenbelegung:

Erfassung:

Taste F3 = Mengeneingabe (mit ENT bestätigen)

Taste SF + F5 = Artikelstammverwendung An/Aus (A rechts unten eingeblendet = An)

Ansicht:

Taste F3 = Artikel löschen (mit Taste F4 bestätigen!)

Taste F7= 1 Artikel zurück blätternTaste F8= 1 Artikel vorwärts blätternTaste SF + F7= zum ersten Artikel springenTaste SF + F8= zum letzten Artikel springen



Hauptmenü der Inventursoftware

Taste 1 startet die Inventurerfassung





Scannen Sie den Lagerort ein.

Alternativ können Sie den Lagerort auch über die Tastatur eingeben und mit ENT bestätigen:

1234567 +ENT






Erfassung. Artikel scannen, Menge 1 ist Standard, optionale Mengeneingabe mit F3 möglich

Ein - und Ausschalten der Artikelstammverwendung erfolgt durch Taste SF gedrückt halten und 1x F5 drücken.

Ist das A rechts unten eingeblendet, ist die Artikelstammverwendung aktiv.





Scannen Sie , Menge 1 ist Standard, optionale Mengeneingabe mit F3 möglich





- Stammdaten vorhanden -

Zum Löschen der Stammsätze → F4

Beliebige Taste um wieder ins Hauptmenu zu gelangen





- keine Stammdaten vorhanden -

Erst das MDE in die Docking Station stellen, dann am PC in Cosys Solutions auf Senden klicken und erst zum Schluss auf dem Gerät mit ENT bestätigen.





In Cosys Solutions ist der Übertragungsfortschritt zu sehen.

Das Gerät erst aus der Station nehmen, wenn ein Beep ertönt und der Transfer abgeschlossen ist (100%).






Ansicht, Artikel können gelöscht werden, Durchblättern mit F7/F8





Daten zum PC senden





Sicherheitsabfrage nach erfolgreicher Übertragung der Daten

